Manual del usuario

PORTERO ELÉCTRICO INALÁMBRICO VI.COM

MODELO XL-6011

ANTES DE USAR

Felicitaciones por su compra de nuestro producto de alta calidad. Por favor, lea el manual cuidadosamente para descubrir todas las características y cómo funciona su teléfono, así usted obtendrá lo mejor de su nuevo teléfono.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de accidentes o choque eléctrico, por favor siga estos consejos de seguridad básica antes de usar el teléfono:

1. Cuidadosamente lea y observe las instrucciones de este manual
2. Siga todas las instrucciones marcadas en la unidad
3. Cuando lo limpie, primero desenchufe el teléfono y luego utilice un paño seco. No utilice limpiadores en aerosol ni líquidos.
4. No sitúe objetos en el cableado que puedan causar daño.
5. No utilice este teléfono en áreas húmedas o ambientes en los que haya riesgo de explosión.
6. Evite derramar cualquier tipo de líquido sobre el teléfono.
7. Desenchufe este teléfono de la conexión y consulte sólo a un servicio calificado.
8. Preste atención a la polaridad de las baterías, insterte las baterías recargables de acuerdo con los símbolos de polaridad (vea la instrucción en la sección de **Instalación de Baterías**)
9. Sólo use las baterías indicadas en el **Manual del Usuario**. Nunca use otras baterías comunes o baterías alcalinas convencionales. Esto podría provocar no sólo daño personal, sino también a la unidad.
10. No mezcle baterías usadas con baterías cargadas. Las baterías usadas no deben ser arrojadas en la basura ni al fuego.
11. Si usted está seguro que no usará el equipo por más de un mes, por favor retire las baterías del mismo.
12. Use solamente el cargador indicado en el **Manual del Usuario**.
13. Mantenga al teléfono alejado del alcance de los niños.
14. Use el teléfono sólo de la manera indicada.
15. Deje de utilizar el teléfono si resultara dañado. Deje de utilizar el teléfono si estuviese dañado.

DESEMBALAJE

Una vez que haya desembalado el teléfono, asegúrese que estén todas las partes mostradas en la imagen **(ver página siguiente)**. Si alguna pieza no se encontrara o estuviese dañada, comuníquese rápidamente con su vendedor.

Manual del usuario

PORTERO ELÉCTRICO INALÁMBRICO VI.COM

MODELO XL-6011

TELÉFONO (cargador)

TELÉFONO (unidad portátil)

ESTACIÓN EXTERNA

PORTA-TELÉFONO

MANUAL DEL USUARIO

3 PILAS AAA Ni-MH



MÓDULO DE CIERRE

ADAPTADOR*

La forma del enchufe puede variar de acuerdo a las especificaciones de cada país

GRÁFICO DE LA UNIDAD PORTÁTIL Y FUNCIONES DEL TECLADO

UNIDAD PORTÁTIL

Manual del usuario

PORTERO ELÉCTRICO INALÁMBRICO VI.COM

MODELO XL-6011

GRÁFICO DE LA UNIDAD PORTÁTIL Y FUNCIONES DEL TECLADO

TELÉFONO (CARGADOR)



GRÁFICO DE LA UNIDAD PORTÁTIL Y FUNCIONES DEL TECLADO

ESTACIÓN EXTERNA



INSTALACIÓN DE BATERÍAS

UNIDAD PORTÁTIL:

- Las baterías recargables Ni-MH (AAA) vienen con su teléfono. Instale las baterías antes de comenzar a utilizar el teléfono.

Manual del usuario

PORTERO ELÉCTRICO INALÁMBRICO VI.COM

MODELO XL-6011

1. Saque la cubierta del compartimiento de baterías en la dirección en la que indican las flechas.
2. Inserte las nuevas baterías como se indica, corroborando las polaridades (+, -)
3. Para colocar la cubierta del compartimiento de baterías, deslícela hasta que se ubique correctamente.



NOTA

Una mala colocación de las baterías puede dañar al equipo. Las baterías necesitan ser reemplazadas si no recuperan su capacidad de almacenamiento por completo después de recargarlas. Cuando reemplace las baterías, siempre use baterías recargables de Ni-MH de buena calidad. Nunca use otras baterías o baterías alcalinas convencionales.

ESTACIÓN EXTERNA:

- Usted puede instalar dos baterías tamaño C (no incluidas) antes de usar la estación externa.



1. Saque la cubierta del compartimiento de baterías en la dirección en la que indican las flechas.
2. Inserte las nuevas baterías como se indica, corroborando las polaridades (+, -)
3. Para colocar la cubierta del compartimiento de baterías, deslícela hasta que se ubique correctamente.

NOTA

Una mala colocación de las baterías puede dañar al equipo. Cuando reemplace las baterías, siempre use baterías alcalinas tamaño C de buena calidad. Si usted instaló las baterías, no necesita conectar a la red eléctrica.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÒN

UNIDAD PORTÁTIL:

- Enchufe el adaptador a la entrada de energía del cargador, y luego enchufe a la red eléctrica.



ESTACIÓN EXTERNA:

- Elija una buena ubicación para la estación externa. Tenga en cuenta una altura media para los visitantes.

1. Coloque el porta-estación externa de metal sobre la pared, y luego fíjelo con tornillos.

Manual del usuario

PORTERO ELÉCTRICO INALÁMBRICO VI.COM

MODELO XL-6011

2. Coloque la estación externa y finalice la instalación.
3. Si no instala 2 baterías, debe conectarlo a la red eléctrica. Es más, si fuera necesaria la función de cierre, también necesitará dos conexiones más.



NOTA

El enchufe de gel se utiliza como prevención para evitar el oxidamiento de los tornillos. Usted debe retirarlo antes de conectarlo. Pero después de la conexión, recuerde volver a cubrirlos.



MÓDULO DE CIERRE (OPCIONAL):

- Conecte el cable entre la estación externa y el módulo de cierre, **vea la figura de la derecha.**

CARGA DEL EQUIPO

NOTA

*Antes de la operación inicial, **USTED DEBERÁ CARGAR COMPLETAMENTE EL TELÉFONO** por aproximadamente 15 horas.*

Para cargarlo, debe colocar la unidad portátil en el cargador. Cuando lo haga, el teléfono se prenderá automáticamente y el indicador de carga se prenderá durante la carga.

NOTA

*El indicador de encendido (rojo) de la unidad portátil parpadeará cada 30 segundos en el modo **Stand By**. Cuando el voltaje sea menor a 3.6V, el indicador parpadeará rápidamente, y emitirá un tono de aviso cada 5 minutos. Cuando el voltaje sea más bajo que 3.35V, el teléfono se apagará automáticamente.*

Medrano 787
Ramos Mejía | CP 1704
Buenos Aires - Argentina
(+5411) 4464-2001 | 4464-1590

Echeverría 4983
Villa Urquiza (Capital Federal) | CP 1431
Buenos Aires - Argentina
(+5411) 4522-8606 | 4522-2947

Manual del usuario

PORTERO ELÉCTRICO INALÁMBRICO VI.COM

MODELO XL-6011

FUNCIONES BÁSICAS

- **REGISTRACIÓN**

Antes de usar la estación externa, usted deberá registrarla en la unidad portátil. Primero, presione la tecla de cierre en la unidad portátil por 5 segundos o más y luego suéltela. Segundo, presione la tecla de la estación externa, luego presione la tecla **Registro** en la parte de atrás de la unidad externa por 5 segundos o más; luego suelte. Por favor, recuerde sacar el protector de goma que está pegado a la tecla **Registro** de la estación externa. Si no pudiera registrarla, apague el equipo y quite las baterías de la unidad externa antes de que presione la tecla **Registro**. Apague, instale las baterías y vuelva a intentarlo. Una vez que escuche el tono, la estación ha sido registrada con éxito en la unidad portátil. **Vea las figuras para más detalles.**



- **REALIZAR UNA LLAMADA**

Un visitante presionará la tecla de llamada de la estación externa. Se oirá el timbre y el indicador visual del teléfono parpadeará (naranja). Usted deberá atender la llamada presionando la tecla verde para poder hablar con el visitante. Parpadeará el indicador en este momento (azul). Luego de confirmar la identidad del visitante, presione la tecla **Llave** para abrir la puerta. Presione la tecla roja para finalizar la conversación.

NOTA

La tecla de cierre (Llave) podrá ser usada sólo cuando comience la conversación. La conversación podrá durar hasta 2 minutos. Después de dicho tiempo se apagará automáticamente. Si durante una llamada usted colocara el equipo en el cargador, se cortará la comunicación automáticamente. El timbre continuará sonando por aproximadamente un minuto si usted no responde la llamada. Usted deberá presionar la tecla verde primero y luevo la verde para que termine de sonar.

- **AJUSTAR EL TIMBRE**

Selección del tipo de timbre

Cuando el teléfono esté en el modo **Stand By**, presione las teclas arriba y abajo repetidamente para seleccionar el ringtone (5 tipos). Presione una sola vez para escuchar un ringtone, luego presione otra vez para escuchar otro. Cuando el tono seleccionado termine de sonar será automáticamente almacenado.

Medrano 787
Ramos Mejía | CP 1704
Buenos Aires - Argentina
(+5411) 4464-2001 | 4464-1590

Echeverría 4983
Villa Urquiza (Capital Federal) | CP 1431
Buenos Aires - Argentina
(+5411) 4522-8606 | 4522-2947

Manual del usuario

PORTERO ELÉCTRICO INALÁMBRICO VI.COM

MODELO XL-6011

Ajuste del volumen del timbre

Cuando el timbre esté sonando, presione las teclas arriba y abajo repetidamente para ajustar el volumen. El volumen seleccionado será automáticamente almacenado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN





Prender / Apagar la unidad portátil

Después de instalar las baterías, el equipo se prenderá automáticamente.
Para apagarlo, presione y mantenga la tecla roja por aproximadamente 5 segundos.
Cuando esté apagada, si quiere volver a prenderlo, colóquela en el cargador.

Manual del usuario

PORTERO ELÉCTRICO INALÁMBRICO VI.COM

MODELO XL-6011

LISTADO DE CARACTERÍSTICAS

- Función llamada de visitante
- 5 ringtones seleccionables
- Volumen de timbre ajustable
- Función Cierre

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Rango de frecuencia	1912 ~ 1928 MHz
Canales	120 canales duplex
Precisión del tiempo	0 ± 2ppm
Modulación	GFSK
Frecuencia de estabilidad	< ± 50 KHz
Tiempo de carga	15 horas
Temperatura ambiente	**Normal:** 15ºC ~ 35ºC. **Extremo:** 0ºC ~ 40ºC
Humedad	0% ~ 90%
Dimensiones	**Cargador:** 132.1 x 132.1 x 68.5 **Teléfono:** 133 x 46 x 19.5 **Estación externa:** 176.5 x 60 x 34
Alimentación	**Cargador:** 7.5V 300mA **Teléfono:** Ni-MH 1.2V x3 800 mAh **Estación externa:** 2 baterías alcalinas tamaño C

Medrano 787
Ramos Mejía | CP 1704
Buenos Aires - Argentina
(+5411) 4464-2001 | 4464-1590

Echeverría 4983
Villa Urquiza (Capital Federal) | CP 1431
Buenos Aires - Argentina
(+5411) 4522-8606 | 4522-2947